


creavit®

Паспорт изделия



Механическая клавиша смыва серии GP для инсталляции Creavit

Комплектация:

1. Кнопка — 1 шт
2. Крепёжная рама — 1 шт

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

1. Назначение изделия

1.1. Изделие предназначено только для использования с инсталляциями Creavit.

3. Хранение и уход за изделием


3.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов

3.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения.


4. Монтаж и установка

4.1. Монтаж и установка изделия должна производиться только сертифицированным специалистом. Сертифицированным специалистом являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.


Монтажные размеры изделия




Инструкция по монтажу и установке изделия




Установите внутреннюю часть держателя клавиши смыва.




Вставьте и закрутите стержни.



Установите пластиковую раму.



Прикрутите комбинированные винты.



Установите замок пластиковой рамы.



Установите клавишу смыва.

Гарантия не распространяется:

1. На дефекты возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю или в транспортную компанию;
2. Не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязнённость воды и т.п.);
3. На механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
4. В случае использования запчастей другого производителя;
5. В случае использования изделия не по назначению;
6. В случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °С;
7. На дефекты , вызванные естественным износом изделия и его составных частей.

Гарантия

- Кнопка для инсталляции
- 2 года

Контактные данные официального представительства в России

Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru