



Модели детских раковин серии Утёнок (Ducky):

- 1. DC052-00CB00E-0000**
- 2. DC052-00CB00E-MA00**

Комплектация:

- 1. Раковина — 1 шт**
- 2. Комплект креплений — 1 шт**
- 3. Декоративные ножки — 1 шт**

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

1. Указания по монтажу

1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются.

1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;

1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

2. Рекомендации

2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих и закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;

2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию раковины;

2.3. Используйте изделие только по прямому назначению. Не смывайте металлические предметы, не выливайте горячую воду;

2.4. Рекомендуем применять герметики в целях гигиены и непопадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) приобретаются отдельно;

3. Уход за изделием

3.1. Глазурованная поверхность легко чистится. Для регулярной лёгкой чистки используйте губку или мягкую ткань, мыльный раствор или воду;

3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;

3.3. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя;

3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;

2.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;

2.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.






4. Срок гарантийного обслуживания

• Детская раковина

• 12 лет

Монтажные размеры изделия

Схема монтажа



Инструкция по монтажу и установке изделия

Пошаговый монтаж:

1. Подготовьте место установки.
2. Необходимо выполнить разметку. Отметьте: отверстия крепления к стене с межосевым расстоянием 315 мм и отверстия крепления к полу, используя для этого ножки для раковины как шаблон. Все разметки необходимо делать при имеющейся раковине для точности.
3. Просверлите отверстия и установите анкеры/дюбели/крепления соответствующего типа.
4. Оденьте ножки раковины на смонтированные штыри.
5. Перед окончательным монтажом, разместите раковину на имеющиеся крепления и проверьте горизонтальность изделия строительным уровнем.
6. Установите смеситель и сифон, после этого подключите изделие к системе водоснабжения и канализации.
7. Совместите задние отверстия под крепёж изделия с креплениями в стене и пола, зафиксируйте раковину.
8. Выполните пробный пуск воды и убедитесь в отсутствии протечек.

Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, Варшавское шоссе, д. 358

Тел.: 8 (495) 858-51-66

Тел.: 8 (495) 858-51-67

Почта: moskva@creavit-online.ru

Россия, 108851, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: krasnodar@creavit-online.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции