










NX242-00CB00E-0000 Раковина мебельная накладная (40*50 см)

Комплектация:

- 1. Раковина —1 шт**
- 2. Комплект креплений — 1 шт**

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

Монтажные размеры изделия



1. Указания по монтажу

- 1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются;
- 1.2. Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции;
- 1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;
- 1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.




2. Рекомендации

- 2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;
- 2.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению или обесцвечиванию раковины;
- 2.3. Используйте изделие только по прямому назначению. Не смывайте металлические предметы, не выливайте горячую воду;
- 2.4. Рекомендуем применять герметики в целях гигиены и непопадания влаги под керамику. Вспомогательные материалы (силикон, герметики и т.д.) приобретаются отдельно;



3. Уход за изделием

- 3.1. Глазурованная поверхность раковины легко чистятся. Для регулярной лёгкой чистки используйте губку или мягкую ткань, мыльный раствор или воду;
- 3.2. После очистки вытирайте поверхность сухой тканью;
- 3.3. Для генеральной уборки используйте щадящие чистящие средства, руководствуясь указаниями в инструкции производителя;
- 3.4. Не используйте губки с абразивной поверхностью и растворители, которые повреждают поверхность;
- 2.5. Избегайте использования отбеливающих средств содержащих кислоты;
- 2.6. Повреждения, возникшие вследствие некачественного ухода, не являются гарантийным случаем.








Инструкция по монтажу и установке изделия




3



4




Инструкция по монтажу и установке изделия



Гарантия

Раковина — 12 лет

Декоративная накладка — 1 год



Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка, Варшавское шоссе, д. 358

Тел.: 8 (495) 858-51-66

Тел.: 8 (495) 858-51-67

Почта: moskva@creavit-online.ru

Россия, 108851, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: krasnodar@creavit-online.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции